

Owatrol Spirit Rust, Kobber eller Bronze.

Brugsanvisning til alle 3 typer af Owatrol Spirit:

Rengør overfladen med grundrens for at fjerne urenheder og f.eks. fedtede finger.

Påfør primer – du skal bruge flg. primer:

Absolut Primer til glatte overflader af f.eks. aluminium, galvaniseret stål, glatte overflader af plastik, porcelæn, glaseret keramik, glas etc.

Blocking Primer bruges bl.a. til træ, spånplader, laminat, malede vægge og ru overflader af plastik.

Ubehandlede overflader af kobber, metal, støbejern og bronze skal kun rengøres og ikke påføres primer.

Lad primeren tørre til næste dag.

Påfør første lag **Reaktiv Leaf Rust, Copper eller Bronze**. Store overflader kan påføres med rulle, mindre overflader anbefales pensel. Lad første lag tørre til næste dag.

Påfør andet lag **Reaktiv Leaf Rust, Copper eller Bronze** og imens det stadig er vådt, sprayes overfladen med **Spirit Spray Rust, Copper eller Bronze**. Der skal ikke spares på sprayen, idet det er nu at den kemiske reaktion starter. Vent i 15 min. og påfør et lag Spirit Spray mere.

Afhængig af hvilket udtryk du gerne vil ende op med, må sprayen gerne løbe ned af en f.eks. lodret væg. Ønsker du en mere ensartet overflade kan man med fordel duppe i overfladen med f.eks. en svamp. Prøv dig frem og se hvad der tiltaler dig.

Lad nu overfladen passe sig selv i mindst 24 timer og gerne 48 timer. Overfladen vil løbende forandre sig efterhånden som oxideringen finder sted. Af hensyn til det færdige resultat er det vigtigt at overholde tørretiderne.

Efter min. 24 timers tørring påføres **Spirit Sealer**, som neutraliserer processen.

Det anbefales at hælde **Spirit Sealer** i en rulleband eller bakke inden påføring, hvis du maler med pensel, således at du ikke dypper i spanden med Spirit Sealer, idet overfladen kan smitte af på penslen og dermed misfarve produktet. Lad overflade tørre i 24 timer.

Påfør andet lag **Spirit Sealer** og lad det tørre i 24 timer.

Hvis der arbejdes med rust er 2. lag **Spirit Sealer** meget vigtig, idet rust suger meget og dermed kan efterlade mælkehvide plamager, når man efterfølgende giver **Natural Varnish**.

Ønsker du en rengøringsvenlig overflade anbefales det, at man afslutter med **Natural Varnish** og her skal man være opmærksom på, at rust smitter af hvis man ikke afslutter med **Natural Varnish**.

Rigtig go' fornøjelse