

Hagerty®

★ luxury care since 1895 ★



Rengør og plejer dine
tæpper og tekstiler





Foam Shampoo

Mild og effektiv skumrens til alle typer tæpper og møbler som ikke er sensitive for vand. Renser i dybden og efterlader en smudsafvisende overflade.

Støvsug først emnet grundigt. Ryst dåsen og spray en tynd film ud. Arbejd skummet ind i materialet med en svamp eller blød børste. Lad det tørre og støvsug derefter overfladen.

SOS

Universal hurtigvirkende pletfjerner til tæpper og møbler. Velegnet til vanskelige pletter og til svært tilsmudsede områder før almindelig rengøring.

Sprayes på overfladen. Rengør med en svamp eller blød børste og lad tørre. Støvsug grundigt og afslut evt. med en rengøring af hele emnet, med Hagerty Tæpperensmaskine og tæppeshampoo.



Dry Shampoo

Tørshampoo i pulverform til rengøring af orientalske tæpper, tæpper af silke eller uld og til finere møbler. Fjerner dårlig lugt.

Støvsug først grundigt og drys tørshampoo på. Børst det ind i overfladen. Lad virke 30 min. og støvsug grundigt.

HVORFOR VÆLGE HAGERTY?

På grund af allergi

FARE FOR ALLERGI

Allergener, bakterier og skidt trækker sig dybt ind i fibrene, dybere end det, en støvsuger når. Hagerty reducerer mængden af allergener betydeligt.



På grund af pletterne

PLETTER OG MISFARVNINGER

Pletter og indgroet smuds misfarver tæpper og tekstiler. Hagerty fjerner pletterne og genopfrisker farverne.



På grund af lugt

DÅRLIG LUGT

Over tid, og hvis man har husdyr, kan der opstå dårlig lugt. Hagerty rengør og giver en frisk duft som varer længe.



Løsningen er Hagerty

Hagerty-produkter til tæpper og møbler



5* Shampoo Koncentrat

Shampoo som rengør på den professionelle måde. Bruges på tæpper, møbler og andre tekstiler som tåler vask.

Fjerner pletter, genopfrisker fibre og ødelægger allergener. Bruges med rensesmaskine som f.eks. Hagerty Blue H. 1 liter rækker 60m² og 500ml rækker 30m²



SPRAY UD

SUG OP

1 Fastgør slangerne til maskinen



2 Fyld den hvide beholder med vand, og tilsæt shampoo efter anvisning på shampooflasken



3 Tryk på begge knapper, både sprayfunktionen og sugefunktionen



4 Tryk på triggeren og spray på i et jævnt lag. Fortsæt mens du går baglæns i overlappende sektioner



5 Tøm den hvide beholder



6 Rengør maskinen





Distributør i Danmark:
Borup Kemi I/S · 4140 Borup · tlf. 57 56 00 20

Certificeret:

